

BMW K 1600 GT / GTL

W skład zestawu wchodzi:

1. Orurowanie lewe.
2. Orurowanie prawe.
3. 4 śruby M8x30 mm z podkładkami.
4. 2 śruby M8x45 mm z podkładkami.

PL

The set includes:

1. The left piping.
2. The right piping.
3. 4 bolts M8x30 mm with washers.
4. 2 bolts M8x45 mm with washers.

EN

PL

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz inne ruchome części tak, aby nie były przyciśnięte lub nie tarły podczas eksploatacji o gmole z powodu źle przeprowadzonego montażu orurowania. Całość orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdjąć kufry.
2. Wykręcić 2 śruby z ramy motocykla trzymające wspornik wydechu z lewej strony (Rys. 1. pkt. 3).
3. Poluzować śrubę łączącą wspornik z wydechem (Rys. 1. pkt. 5) i odchylić wspornik.
4. Wykręcić dolną śrubę mocującą lewy set (Rys. 1 pkt. 4).
5. Umieścić uchwyt lewego gmola w miejscu odchylonego wspornika i przesunąć wspornik na poprzednią pozycję pozostawiając uchwyt gmola pomiędzy nim a ramą jak na Rys. 2.
6. Przykręcić lewe orurowanie (Rys. 2 pkt. 1):
 - w miejscu usuniętych w kroku 2 śrub użyć śrub M8x30 mm (Rys. 2 pkt. 3),
 - z przodu przymocować gmoł używając śruby M8x45 mm w miejscu śruby usuniętej w kroku 4 (Rys. 2 pkt. 4).
7. Dokręcić wszystkie śruby trzymające lewy gmoł.
8. Analogicznie powtórzyć kroki 2 – 7 instalując prawe orurowanie jak na Rys. 3 i 4.

EN

Piping should be installed only by a qualified person.

Pay particular attention to the electric beams, brake hoses and other moving parts, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong installation of the piping.

During installation it is recommended to set up piping freely.

1. Remove the cases.
2. From the motorcycle frame unscrew 2 bolts that hold the exhaust bracket on the left side (Fig. 1 pt. 3).
3. Loose the bolt that connects the bracket with the exhaust (Fig. 1 pt. 5) and bend the bracket.
4. Remove lower bolt from the footpeg frame (Fig. 1 pt. 4).
5. Put the bracket of the left piping on place of bended exhaust bracket and move the bracket to the previous position leaving the piping's bracket between the piping and the frame like on Fig. 2.
6. Tighten the left piping. (Fig. 3 pt. 1):
 - in place of removed in step 2 bolts use M8x30 mm bolts (Fig. 2 pt.3),
 - in the front mount the piping by bolt M8x45 mm in place of bolt removed in step 4 (Fig. 2 pt. 4).
7. Tighten all bolts that hold the left piping.
8. Repeat steps 2-7 analogously to install the right piping as on Fig. 3 and 4.



www.heed.com.pl

BMW K 1600 GT / GTL

